

INSTRUKCJA DO TAPET Z KLEJEM



PRZYGOTOWANIE:

Usunąć starą tapetę i przemyć ścianę. Lekko zmatowić połyskujące powierzchnie. Uzupełnić ubytki na powierzchni ściany, następnie zagruntować przygotowanym gruntem z kleju do tapet (sposób przygotowania gruntu na etykiecie opakowania). Przed położeniem należy sprawdzić wszystkie rolki, czy są wolne od wad i uszkodzeń.

Zwrócić uwagę na przesunięcia wzorów i przyciąć wymierzone pasy. Tapetę należy dokładnie namoczyć po stronie klejenia. Do tej czynności możemy użyć wałka malarskiego lub pędzla. Należy zwrócić uwagę na to, aby cała powierzchnia była dokładnie namoczona wodą.

Czas namaczania tapety określony jest w załączonej instrukcji, która znajduje się pod folią ochronną każdej z rolek. Informacja zakreślona jest na żółto. (15 , 30, lub 45 sekund)

Nie używać dodatkowego kleju !!!

Po wyżej wykonanych czynnościach nakładamy tapetę na ścianę.

Używać profesjonalnych narzędzi do tapetowania.

GWARANCJA:

W przypadku wykrytych wad jawnych t.j. deformacje, odbarwienia (przed położeniem) zostaną dostarczone nowe rolki.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu jak również użycia niewłaściwego kleju.

Tapety położone na ścianie nie podlegają reklamacji i zwrotom.

UWAGI:

PREPASTED oznacza, że tapeta jest z klejem.

UNPASTED oznacza, że tapeta jest bez kleju.